



● 通信カードを入れる 通信カードのラベル面を上にし、▲印の方を奥にして、挿入口に対して水平 に、手で最後まで押し込んでください。認識されると、Cardランプが点灯し ます。(通信カードにモードLEDやアンテナLEDが付いている場合はこれ らも点灯もしくは点滅します。)




● 通信カードを取り出す 使用したダイヤルアップやインターネットアプリケーションなどを終了し、「Card ランプ」が点滅していないことを確認して、取り出しボタンを押し、通信カー ドを取り出します。



● 通信カードを使う(ダイヤルアップネットワークの設定) ダイヤルアップネットワークの「接続方法(接続の方法)」では、「I-O DATA USB2-PCADP」を選択してください。また、「ダイヤル情報を使 う(市外局番とダイヤルプロパティを使う)」のチェックは外してください。 以降は通信カードの取扱説明書を参照してお使いください。

■Windows 2000の画面例

■Windows XPの画面例



ATAカードの使い方 ● ATAカードを入れる ▲印の方を奥にする ATAカードのラベル面を上にし、 もあります) ▲印の方を奥にして、挿入口に対して 水平に、手で最後まで押し込んでください。

■ ATAカードを使う リムーバブルハードディスクとして読み書きを行うことができます。

●ATAカードを取り出す 「Cardランプ」が点灯状態であることを確認します。 ATAカードの取り出しは、お使いのOSにより画面が異なります。 以降の手順に従い、ATAカードの取り出しを実行します。 ■Windows XPの場合

コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。 ①[スタート]→[マイコンピュータ]を順にクリックします。 ②[リムーバブルディスク]アイコンを

■ 🛭 夕リック 📓 右クリックして、表示された[取り出し]を クリックします。 ■[マイコンピュータ]画面例→ ③ 「Cardランプ」 がゆっくりとした点滅と ● 右クリック なったことを確認して、ATAカードを取 り出します。 **●**「Cardランプ」 の点滅を確認 ⑥カードを 取り出す 2取り出しボタンを押す

■Windows 2000/Me/98 SEの場合 ログオンしてください。

Windows 2000をお使いの場合はAdministratorの権限で ①[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 ②[リムーバブルディスク]アイコンを ①ダブルクリック 右クリックして、表示された 開(<u>©</u>) [取り出し]をクリックします ③「Cardランプ」が消灯したことを確認して、 久クをドラ 共有(H)... 取り出しボタンを押して、 ATAカードを取り出します。 ❷右クリック 取り出し(J) **①** 「Cardランプ」の 貼り付け(P) 消灯を確認 ショートカットの作成(S) 名前の変更(<u>M</u>) ❸カードを 取り出す 2 取り出しボタンを押す



カードの取り出しを行ってから、下記の要領で本製品を取り外してください。 ■パソコンの電源が入っていない状態

そのまま本製品のUSBコネクタを抜いてください。 ■パソコンの電源が入っている状態 ●ATAカードを使用した場合は、取り外す方法はOS により異なります。お使いのOSの【終了手順】を行 って、本製品のUSBコネクタを抜いてください。 ●通信カードを使用した場合は、使用したダイヤルア ップやインターネットアプリケーションなどを終了し、 「Cardランプ」が点滅していないことを確認して、 本製品のUSBコネクタを抜いてください。

「終了手順 | を行 注意 わずに本製品を 取り外すと、予期 しない障害が発生する可能 性があります。必ず「終了手 順 | を行って本製品を取り 外してください。

確認

以下の作業は、USBポー

トに本製品を接続する前

2項目、4.2m 包コピーする

Ρ

🐧 Modem Scripts 📰

135 項目、2.84 GB 空き

I-O DATA USB2-PCADP

FF

に行ってください。

クリック

以下の手順は、Windows XPの場合の例です。 終了手順 表示内容はお使いのOSにより異なります。

クリック 1 画面右下のタスクトレイの アイコン 🗞 をクリックします。 🗸 🛭 🕬 🐉 🕹 2234

クリックします。 ③以下の画面を確認([OK]ボタンを クリック)後、本製品を取り外します。

1 パソコンの電源を入れ、

❶ダブルクリック

Macintoshを起動します。

本製品のUSBコネクタを抜きます。 ■Windows 2000の場合 i USB 大容量記憶装置デバイス は安全に取り外すことができます。 クリック 🔀 OK

Macintoshをお使いの場合

②添付のサポートソフトをCD-ROMドライブにセットします。

CD-ROM内の[I-O DATA USB2-PCADP] CCLファイル(こ

※[システムフォルダ]は、Mac OSをインストールしたドライブ (通常、Macintosh HD) の中にあります。

デスクトップ上にCD-ROMアイコンが表示されます。

❸ CD-ROMアイコンをダブルクリックします。

のファイルが 「モデム設定ファイル」 です)を

Macintoshの[システムフォルダ]\*→[機能拡張]フォルダ→

[ライブラリ]→[Modem Scripts] フォルダへコピーします。

■Mac OS 9.0.4~9.2.2の場合は、

[Modem Scripts]フォルダへコピーします。

■Mac OS X 10.1~10.1.5の場合は、 [Library] ▶ [Modem Scripts] フォルダへコピーします。

■Mac OS X 10.2~10.3.3の場合は、

USB2-PCADP

■Mac OS 9.0.4~9.2.2の場合

システムフォルダ 機能拡張 Modem Scripts

■Mac OS 10.1~10.1.5の場合

**1** ★ Mac OS X 10.2~10.3.3

の場合ではライブラリ

Library Modem Scripts

USB ディスグ は安全に取り外すことができます。 OK クリック

# パソコンに接続する


▲印の方を奥にする

(▲印がないものもあります)

パソコンの電源を入れ、Mac OS/Mac OS Xを起動します。

付属の専用USBケーブルの小さい方のコネクタを本製品の USB接続端子に接続します。専用USBケーブルの大きい方 はパソコンのUSBポートに差し込みます。

①→②の順で接続してください。カードスロットにはまだカードを入れない



●USBコネクタは差し込む向きが決まっています。入りにくいときは無 理に差し込まず、コネクタの向きを確認してください。 ●パソコン(またはUSBハブ)のUSBポートの位置は、お使いの機器の 取扱説明書を参照してください。 ●USBハブに接続する場合、必ずUSBハブにACアダプタを付けて電源 を供給してください。また、ご利用の環境によっては、USBハブに接 続して使用できない場合があります。その場合はパソコン本体の USBポートに接続してください。

❸USBコネクタを最後まできちんと差し込むと、本製品の 「Readyランプ」が点灯します。



#### 通信カードの使い方 【通信カードの出し入れ】

●通信カードの入れ方・取り出し方は、 【Windows XP/2000/Me/98 SEをお使いの場合】の【使い方について】 を参照してください。

#### 【通信カードの使い方】

本製品に通信カードを差し込みます。

●通信カードを入れても、デスクトップ上にはアイコンは表示され 注意 ません。 ●通信カードのLED(モードLEDやアンテナLEDなど)が点灯、点 滅します。(Mac OS X 10.2~10.3.3は除く)

## **2** モデムを設定します。

通信カードの使い方は、通信カードの取扱説明書を参照してください。 ■Mac OS 9.0.4~9.2.2の場合

[アップルメニュー]▶[コントロールパネル]▶[モデム]を選択します。 ●経由先:USB Modem XXを指定、または表示さていることを確認して ください。

●モデム: 通信カード添付のCCLフ アイルまたは「I-O DATA USB2-PCADP」を指定 してください。 [I-O DATA USB2-PCADP]を

選択する

③[PPP]タブをクリックし、[PPP



■Mac OS X 10.1~10.1.5、10.2~10.3.3の場合 ①[アップルメニュー]→[システム環境設定]を選択、→[ネットワーク]を ダブルクリックします。※以下はMac OS X 10.2の画面を例に説明します。


② [表示] で [I-O DATA USB2-[I-O DATA USB2-PCADP] PCADP]を選択し、[モデム]タ を選択する ブをクリックして、[モデム]の個 所に[I-O DATA USB2-PCADP] を選択します。 TCP/IP PPP 7Dキシ モデム モデム: I-O DATA US82-PCADP ◆

■ モデム内蔵のエラー訂正 ケ 圧縮を使用する
■ 電話をかける前に発信する **②**クリック **⑤** [I-O DATA USB2-PCADP]を選択する

ティスプレイ サウンド キットラーク A ① クリック オプション]ボタンをクリックします。 TCP/IP PPP 7 電話番号: xxx-xxx-xxxxd 

④[PPPエコーパケットを送信]のチ セッションオプション: ェックを外し、[OK]ボタンをクリ □ 必要なときに自動的に接続する □ 接続を続けるために 30 分おきにメッセージを表示する
「② 次の時間操作しないと接続を解除する: 10 分間
「② ユーザがログアウトするときに接続を解除する ックします。元の画面に戻ります ので[いますぐ適用]ボタンをクリ ックして変更内容を保存します。 ☑ 話し中の場合再ダイアルする 再ダイアル回数: 1 回 再ダイアル間隔: 1 分おき **●** チェックを外す 詳細オプション ターミナルスクリプト **②**クリック ▼ TCP ヘッダ圧縮を使う ターミナルウインドウ (コマンドライン) を使って人 する (キャンセル) OK

以上でモデムの設定は終了です。次にインターネットへの接続を行います。




❸ [アプリケーション] → [インターネット接続 (Internet Connect)]アイコンをダブルクリックします。

4 [設定]の個所に[I-O DATA USB2-PCADP]を選択し、 [接続]ボタンをクリックします。

ISSE : I-O DATA USB2-PCADP ■ 電話番号: XXX-XXX-XXXX XX 代替番号: を選択する □ メニューバーにモデムステータスを表示する B度は'ネットワーク'環境設定で変更できます。 編集.... **②クリ**ック ステータス: 待機中 接続

### ATAカードの使い方 【ATAカードを入れる】 ● ATAカードを入れる

カードスロットに入れます。挿入口に対して水平に、手で最後まで押し込んでください。デスクトップにドライブアイコンが表示されます。(ATAカード のフォーマット状態によってドライブアイコンの名称が変わります)



Windows上で作成したデータはMacOSでも読み込むことはできま すが、Mac OS上で作成したデータはWindowsでは読み込むことは できませんので、ご注意ください。

#### 【ATAカードを取り出す】

● 本製品の接続中に「Cardランプ」が早い点滅をしていない ことを確認します。

②ドライブアイコンをゴミ箱に捨てます。 ■Mac OS 9.0.4~9.2.2の場合 本製品(名称未設定)のアイコンを

■Mac OS X 10.1~10.1.5、

本製品(NO\_NAME)のアイコンを

10.2~10.3.3の場合

ゴミ箱に捨てます。

ゴミ箱に捨てます。






ゴミ箱



(3) 「Cardランプ」がゆっくりした点滅に変わったことを確認し、 取り出しボタンを押し、ATAカードを取り出します。



● カードを取り出してから本製品を取り外します。 本製品のUSBコネクタを抜きます。